

## INSTRUKCJA DO SZAF RACK 19" Z SERII WCB, NCB, NCE, NCI

Dziękujemy za zakup szafy rack dystrybuowanej przez naszą firmę. W celu zapewnienia długotrwałej, bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. Szafa nie powinna być eksploatowana przez osoby które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.

W szafie należy montować: osprzęt telekomunikacyjny, sprzęt sieciowy, RTV i inny; w obudowach rack 19" lub wolnostojący - przy użyciu odpowiednich półek. Sprzęt montowany w szafie musi posiadać masę mniejszą niż dopuszczana przez producenta.

1. Dobór szafy powinien być dokonany przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę merytoryczną i w oparciu o dane katalogowe, dostępne w karcie katalogowej na stronie [www.linkbasic.eu](http://www.linkbasic.eu).
2. Szafy dostarczane są w postaci do samodzielnego montażu. Montaż należy wykonać według dołączonej do szafy instrukcji montażowej. W przypadku stwierdzenia braków nie należy szafy montować i wprowadzać do eksploatacji, proszę skontaktować się z serwisem.
3. Szafy przeznaczone są do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń i należy chronić je przed dostępem płynów, wilgoci oraz pyłów.
4. Szafę należy powiesić przy pomocy mocowań odpowiednich do rodzaju materiału, z którego wykonana jest ściana (szafy z serii WCB) lub ustawić (szafy z serii NCB, NCE, NCI) na stabilnym, twardym, płaskim podłożu i wypoziomować. Kółka, w które wyposażone są szafy stojące służą wyłącznie do jej przemieszczania, szafa musi opierać się na sztywnych nóżkach, w które jest wyposażona.
5. Jeżeli w szafie znajduje się osprzęt elektryczny (listwy, panele wentylacyjne), należy takie akcesoria włączyć do sieci zasilającej jeszcze przed przestawieniem przycisku załączającego zasilanie w pozycję ON (włączone) - jeśli są weń wyposażone. W przypadku, gdy dostarczany osprzęt nie jest zakończony wtykiem, włączenia go do sieci może dokonać wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia elektryczne. Serwis dołączonych urządzeń elektrycznych powinien być wykonywany wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Nie należy samodzielnie remontować wyposażenia elektrycznego. Wymianę wentylatorów w panelu wentylacyjnym może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
6. Instalacja elektryczna do której włączane jest wyposażenie elektryczne powinna być wykonana zgodnie ze sztuką oraz przepisami lokalnymi oraz posiadać obwód ochronny.
7. Sprzęt posiadający dużą wagę powinien być instalowany u dołu szafy, tak aby zapewnić jak najniższy położony środek ciężkości szafy po jego montażu.
8. W przypadku montażu urządzeń wysuwających się poza obrys szafy należy upewnić się, że po ich wysunięciu nie nastąpi zachwianie stabilności szafy. Gdyby takie zachowanie miało miejsce, należy zmienić umiejscowienie takiego urządzenia w osi góra - dół. Jeśli to nie pomoże, trzeba zamontować sprzęt na stałe, bez możliwości jego wysuwania.

Producent, importer i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji, w tym montażu i podłączenia poprzez niewykwalifikowany personel.

### IMPORTER I SERWIS:

Sunnyline Computer Products Poland sp. z o.o.  
ul. Graniczna 58 B  
62-081 Przeźmierowo  
[www.sunnyline.com.pl](http://www.sunnyline.com.pl)

