


PRZEWODNIK JAK ODCZYTYWAĆ OZNACZENIA P/N SZAF

P/N zawiera informacje o nazwie serii z której pochodzi szafa, jej wielkości, rodzaju drzwi, kolorze oraz ewentualnym wyposażeniu. Poniższy diagram wyjaśnia które części numeru produktu kodują konkretne informacje.

Przykładowy P/N:

NCB42-68-IFA-C-STD



1 Pierwszy człon definiuje linię produktów do którego należy szafa, może być to:

- NCB – standardowe szafy stojące
- NCE – ekonomiczne szafy stojące
- NCI – szafy stojące szybkiego montażu
- WCB – szafy wiszące jednosekcyjne
- WCC – szafy wiszące dwusekcyjne

oraz wielkość szafy w ustandaryzowanej jednostce U, w postaci liczby całkowitej.

2 Drugi człon to wielkość gabarytowa szafy – jej szerokość i głębokość gdzie:

- Pierwsza liczba (6 lub 8) definiuje szerokość i jest to odpowiednio 600 i 800mm
- Druga liczba odpowiada za głębokość i może być to 6, 8, 10, 12 w przypadku szaf stojących lub 6, 45 i 55 w przypadku szaf wiszących. Liczby te oznaczają 600, 800, 1000, 1200mm w przypadku szaf wiszących oraz 600, 450 i 550mm w przypadku szaf wiszących.

3 Człon trzeci definiuje rodzaj drzwi przednich i tylnych raz kolor szafy

- Pierwsza litera określa drzwi przednie, druga natomiast drzwi tylne. Może być to:
 - A – drzwi pełne stalowe
 - B – drzwi przeszkolone
 - I – drzwi perforowane jednoskrzydłowa
 - F – drzwi perforowane dwuskrzydłowe
 - K – drzwi perforowane jednoskrzydłowe łukowe
 - L – drzwi perforowane dwuskrzydłowe dla szaf NCI
- Trzecia litera tego członu oznacza kolor i może być to:
 - A – kolor czarny (RAL9004)
 - B – kolor szary (RAL7044)

4 Czwarty człon (litera C) oznacza że szafa jest wysyłana w postaci płaskich paczek, do samodzielnego złożenia. Niemal wszystkie szafy posiadają takie oznaczenie.

5 Ostatni człon wskazuje obecność akcesoriów.

- NA oznacza brak akcesoriów
- STD mówi o obecności dodatkowego kartonu zawierającego akcesoria

lista zawartych w nim części różni się w zależności od szafy – sprawdź specyfikację na www.linkbasic.eu.

Ten poradnik odnosi się do większości szaf oferowanych na terenie EU. Pełny katalog opcji może być znacznie większy.

IMPORTER I SERWIS:

Sunnyline Computer Products Poland sp. z o.o.
ul. Graniczna 58 B, 62-081 Przeźmierowo, www.sunnyline.com.pl